

Hochlastzeitfenster gemäß § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (Montag - Freitag) gültig. Wochenenden, gesetzliche Feiertage, Brückentage sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten. Jahreszeiten: Winter 01.01. - 28./29.02. & 01.12. - 31.12., Frühling 01.03. - 31.05., Sommer 01.06. - 31.08., Herbst 01.09. - 30.11. Die Hochlastzeitfenster sind in den nachfolgenden Tabellen schwarz hervorgehoben. Die Ermittlung der Hochlastzeitfenster erfolgte anhand der Vorgaben des Beschlusses der Bundesnetzagentur (BNetzA) BK4-12-1656 vom 05.12.2012.

	Netzebene 5 MS				Netzebene 6 MS/NS				Netzebene 7 NS			
	Winter	Frühling	Sommer	Herbst	Winter	Frühling	Sommer	Herbst	Winter	Frühling	Sommer	Herbst
11:00												
11:15												
11:30												
11:45												
12:00												
12:15												
12:30												
12:45												
13:00												
13:15												
13:30												
13:45												
14:00												
14:15												
14:30												
14:45												
15:00												
15:15												
15:30												
15:45												
16:00												
16:15												
16:30												
16:45												
17:00												
17:15												
17:30												
17:45												
18:00												
18:15												
18:30												
18:45												
19:00												
19:15												
19:30												
19:45												
20:00												
20:15												
20:30												
20:45												
21:00												
21:15												
21:30												
21:45												
22:00												